

Обслуживание

1. Перед сменой аксессуаров и обслуживанием устройства, его необходимо выключить.
2. Устройство необходимо хранить в сухом и вентилируемом помещении при нормальных температурных условиях.
3. При возникновении системной ошибки в работе или попадания влаги в устройство, продолжить использование необходимо после квалифицированного осмотра.
4. Срок гарантии 1 год.

RAYLAB

Осветитель светодиодный Raylab RL-50 256 / RL-50 256 Adv



Raylab L-50 256 / RL-50 256 Adv

Светодиодный осветитель в форм-факторе панели, со встроенным LCD дисплеем, возможностью регулировки цветовой температуры в диапазоне 3200-6500K, светодиодами обладающими высоким CRI и длительным сроком службы (свыше 50000 часов), с возможностью работы как от сети (AC/DC), так и от аккумулятора, и алюминиевым корпусом.

Примечания

Перед началом использования осветителем внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Технические характеристики устройства, приведенные в данной инструкции основаны на основе тестов, проведенных при температуре окружающей среды 23°C. Компания оставляет за собой право изменение технических характеристик и внешнего вида устройства без предварительного уведомления.

Элементы управления



Установка и использование

1. Установите Li-ion аккумулятор в корпус устройства (или подключите адаптер питания), нажмите кнопку включения устройства.
2. Поверните кольцо регулировки мощности / регулировки цветовой температуры для установки оптимальных параметров.
3. Повторно нажмите кнопку питания при завершении работы

Комплектация



Технические характеристики

Артикул	RL-50 256 / RL-50 256 Adv
Цвет. температура	3200-6500K ±200K
CRI	≥95
TLCI	≥95
Световой поток	4600 Лм
Угол освещения	120°
Регулировка мощности	10-100% (10 вариантов)
Мощность	50 Вт
Входящее напряжение	DC 17В / 2.8А
Вес	2 кг / 2,3 кг
Размеры	41,7 × 35,3 × 6,9 см