



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### **Фон муслиновый Raylab RL-BC10 2,4\*5м двусторонний синий/зеленый хромакей**

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

#### **Описание**

Двусторонний хромакей Raylab – универсальный тканевый фон для фото и видеосъемки, когда требуется “подложить” изображение или видео через видеоредактор.

С одной стороны фон зеленый, с другой – синий. Это дает возможность снимать объекты любого цвета. При совпадении с цветом фона видеоредакторы распознают части объектов как фон, поэтому при съемке зеленых растений лучше использовать синий фон, а для съемки девушки в синем платье – зеленый.

Большой размер 2,4х5 метров позволяет снимать людей в полный рост, и даже в динамике.

Благодаря широкому карману в верхней части фона его можно надеть на перекладину или систему установки фона, или закрепить прищепками на карнизе или шторе.

Повышенная износостойкость, мелкозернистость, способность долго сохранять цвет и компактный размер позволяют использовать фон RL-BC10 для реализации самых разных задумок, как в студии, так и на выездной съемке.

Легко стирать, сушить, хранить и гладить.

RL-BC10 – выбор профессионалов.

#### **Технические характеристики**

Ширина: 240 см

Длина: 500 см

Плотность: 250 гр/м<sup>2</sup>

Вес: 1,5 кг

Цвет: синий / зеленый

Комплектация: фон, сумка

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

## **Важно**

При покупке изделия убедитесь, что размер и цвет соответствует заявленному, и косметические дефекты отсутствуют.

Допускается стирка изделия при температуре не выше 40 градусов, и оборотах не выше 800. Рекомендуются режимы: «Деликатная стирка», «Ручная стирка» или «Спорт».

При удалении жирных пятен используйте ватный тампон, смоченный в спирте или водке. Если загрязнение не исчезнет в течение 30-40 секунд, попробуйте использовать жидкие пятновыводители и средства для предварительной стирки мягкого воздействия. Главное условие – пятновыводитель не должен содержать в своем составе хлор.

Гладить изделия из полиэстера не рекомендуется. В крайнем случае, это можно сделать через тонкую влажную хлопчатобумажную ткань. Температура утюга не должна превышать 110°C.

Не сушите фон на батарее или под прямыми солнечными лучами.

Не оставляйте фон под дождем или в помещениях с повышенной влажностью.

В случае намочения фон необходимо просушить в расправленном виде.

Не используйте металлические зажимы с острыми зубьями для фиксации фона, они могут порвать фон.

Используйте только по назначению.

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации товаров отсутствует.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в сервисный центр Raylab.

Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются.

Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным.

В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.

Больше информации о товаре вы можете найти на сайте [raylab.ru](http://raylab.ru)



[www.raylab.ru](http://www.raylab.ru)