

## Комплект постоянного света Raylab D-Light

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

### Описание

- Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.
- Raylab D-Light — комплекты постоянного света для небольших фото- и видеостудий.
- Служат базовым комплектом для блогеров и видео журналистов, а также хорошо дополняют имеющийся набор осветительного оборудования. В качестве источника света используется светодиодная лампа мощностью 85 Вт с регулируемой цветовой температурой и возможностью дистанционного управления с помощью комплектного пульта.
- Данный тип ламп отличается низким энергопотреблением и нагревом, стабильной цветовой температурой и высоким коэффициентом цвето-передачи.
- Стойки в комплектах делают позволяют расположить свет на высоте до 200 см.
- Стойки-треноги также могут быть использованы отдельно от комплекта для установки оборудования весом до 1,5 кг.
- Быстрораскладные софтбоксы или октобоксы с серебристой фактурной внутренней поверхностью и полупрозрачными светорассеивателями формируют равномерно распределенный световой поток. Подготовить комплект к работе или собрать будет легко.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



## Технические характеристики

Модель	RL-Dlight kit 1	RL-Dlight kit 2	RL-Dlight 65	RL-Dlight 5070
Лампа	LED 85 Вт, E27	LED 85 Вт, E27	LED 85 Вт, E27	LED 85 Вт, E27
Цветовая температура	3200K-6500K	3200K-6500K	3200K-6500K	3200K-6500K
CRI	более 90	более 90	более 90	более 90
Регулировка яркости	10%-100 %	10%-100 %	10%-100 %	10%-100 %
Стойки	110-200 см, 3 секции	80-220 см, 4 секции	110-200 см, 3 секции	80-220 см, 4 секции
Размер софтбокса	октобокс 60 см, быстроскладной, 2 рассеивателя	50-70 см, быстроскладной, 2 рассеивателя	октобокс 60 см, быстроскладной, 2 рассеивателя	50-70 см, быстроскладной, 2 рассеивателя
Питание	220-240 В, 50 Гц, кабель 3 м	220-240 В, 50 Гц, кабель 3 м	220-240 В, 50 Гц, кабель 3 м	220-240 В, 50 Гц, кабель 3 м
В комплекте	лампа – 2 шт, пульт ДУ – 2 шт, октобокс – 2 шт, стойка – 2 шт, сумка – 1 шт	лампа – 2 шт, пульт ДУ – 2 шт, софтбокс – 2 шт, стойка – 2 шт, сумка – 1 шт	лампа – 1 шт, пульт ДУ – 1 шт, октобокс – 1 шт, стойка – 1 шт	лампа – 1 шт, пульт ДУ – 1 шт, софтбокс – 1 шт, стойка – 1 шт
Размер в упаковке	101x34x64 см	101x34x64 см	87x34x38 см	87x34x38 см
Пульт ДУ	ИК-пульт, в комплекте, 2 шт	ИК-пульт, в комплекте, 2 шт	ИК-пульт, в комплекте, 1 шт	ИК-пульт, в комплекте, 1 шт

### Важно

- При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены. При установке стойки и оборудования на неё всегда проверяйте фиксацию всех элементов.
- Сетевой шнур питания необходимо вставлять в должным образом заземленную электрическую розетку. Если вы не планируете пользоваться устройством в ближайшее время, отключите источник питания.
- Мощность ламп не должна превышать мощность отдельной лампы в комплекте. В противном случае это приведет к повреждению компонентов устройства.
- Допускается транспортировка комплекта только в выключенном состоянии и в разобранном виде.
- Не используйте стойку в неустойчивом положении. Не садитесь и не опирайтесь на оборудование во время использования и при хранении.
- Для транспортировки и хранения рекомендуется использовать сумку.
- Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур и повышенной влажности. Не погружайте его в воду, не оставляйте под дождем и под прямыми лучами солнца

**Больше информации о товаре вы можете найти на сайте [raylab.ru](http://raylab.ru)**



raylab.ru