

RAYLAB

Держатель для смартфонов
Raylab RL-ST01B, RL-ST01R,
RL-ST01S



raylab.ru



Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы. Сохраните инструкцию на случай если она понадобится в будущем.

Описание прибора

Raylab RL-ST01 – универсальный держатель для смартфонов для фото и видео съемки. Монтажные отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16 позволяют с легкостью закрепить его на штативе или моноподе. Для установки небольшого осветителя, микрофона или небольшой вспышки в конструкции предусмотрен холодный башмак. Подходит для большинства современных смартфонов.

Технические характеристики

Модели: RL-ST01B, RL-ST01R, RL-ST01S
Ширина держателя: 65-95 мм
Крепления: 1/4", 3/8"
Материал: сплав авиационного алюминия
Максимальная нагрузка: 2 кг
Размер: 27x32x83 мм
Вес: 91 гр


Внешний вид и органы управления

Регулятор ширины держателя

Холодный башмак



Монтажные отверстия 1/4"-20



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Использование оборудования



Расширьте держатель смартфона с помощью регулировочного винта. Вставьте смартфон боковой стороной в держатель. Закрутите винт для фиксации смартфона.



На холодный башмак можно установить микрофон, лампу или небольшую вспышку.



В конструкции предусмотрено 2 положения держателя: 0° и 90°. Установите в необходимое положение, используя монтажные отверстия 1/4".

Важно

Перед установкой держателя на штатив или монопод смартфон рекомендуется вынуть. Не оставляйте смартфон в держателе при перевозке или хранении. Не подвергайте воздействию экстремальных температур (более 80° и менее -40°). Не погружайте прибор в воду и не оставляйте под дождем. Для очистки изделия пользуйтесь мягкой тканью. Любые абразивные средства могут привести к повреждению покрытия. Не используйте для моделей телефонов, ширина которых вне пределов 65-95мм. Это может привести к падению или повреждению телефона.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации товаров – 1 год со дня продажи. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в авторизованный сервисный центр Raylab. Обмен неисправного товара осуществляется в соответствии с правилами обмена промышленных товаров, купленных в торговой сети. Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются. Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным. В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя. Гарантия не распространяется:

- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.