



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перекладина настенная Raylab RL-WLT130, 130 см

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

Описание

Raylab RL-WLT130 – настенная перекладина для установки осветительного оборудования и аксессуаров.

Основным достоинством устройства является то, что она практически не занимает место в студии, и после использования её можно повернуть вдоль стены.

Изделие представляет собой телескопическую стрелу из двух секций, длиной от 75 до 130 см. На конце перекладины установлен стандартный адаптер для монтажа оборудования с креплениями $\frac{1}{4}$ " и $\frac{3}{4}$ ".

Это отличный аксессуар для небольших стационарных фото и видео студий.

Технические характеристики

Длина перекладины: 75-130 см

Сборка: телескопическая

Максимальная нагрузка: 5 кг

Вес перекладины: 2.1 кг

Количество секций: 2

Диаметр секций: 30/35 мм

Материал: алюминий

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Важно

При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены. При перемещении перекладки или поверхности, на которую она установлена, убедитесь, что винты плотно затянуты.

При перемещении перекладки всё оборудование с неё необходимо демонтировать, а её секции сложить.

Не лейте масло в места креплений.

Не используйте перекладину в неустойчивом положении.

Не облокачивайтесь на перекладину, не садитесь на неё во время использования, при перевозке и хранении.

Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур и повышенной влажности.

Не погружайте её в воду, не оставляйте под дождем и под прямыми лучами солнца.

Не забывайте очищать продукт после использования, особенно во влажной и песчаной среде. Используйте кисть и мягкую ткань.

Не используйте агрессивные вещества, такие как бензин или растворители.

Не используйте её как штангу для хранения вещей или в качестве турника для разминки.

Используйте только по назначению.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации товаров – 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в сервисный центр Raylab.

Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются.

Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным.

В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.

Больше информации о товаре вы можете найти на сайте raylab.ru



raylab.ru