

RAYLAB

Софтбокс Raylab RL-SL30 для видеосвета

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab!

Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

Софтбокс Raylab RL-SL30 — световой модификатор для осветительных приборов с байонетом mini-Bowens, предназначенный для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Устройство состоит из стального каркаса с пластиковым байонетным кольцом и кожуха из двух секций: одна с отражающей поверхностью, другая с рассеивающей.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Внешний купол обеспечивает рассеивание светового потока.

Комплектация

Купол софтбокса — 1 шт.

Стальной каркас — 1шт.

Чехол — 1 шт.



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Для сборки изделия наденьте купол софтбокса на каркас и надавите на нижнюю часть каркаса, со стороны байонета, чтобы придать софтбоксу форму «китайского фонарика». Зафиксируйте застежку. Завершите сборку, закрепив на байонетном кольце «юбку» отражающей части софтбокса.

Вставьте байонетный адаптер в прорези на байонете осветительного прибора и поверните по часовой стрелке до щелчка.


Чехол



Купол софтбокса



Металлический каркас



При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены.

Используйте софтбокс строго по назначению.

При установке оборудования всегда проверяйте фиксацию всех элементов.

При транспортировке софтбокс должен быть демонтирован.

Не используйте софтбокс с устройствами света, нагревающимися выше 60°C — это может привести к возгоранию.

Во избежание повреждений устройства не допускайте ударов, падений с высоты и давлению на него тяжелыми предметами.

Не используйте софтбокс в неустойчивом положении.

Не садитесь и не опирайтесь на софтбокс во время использования и при хранении.

Для транспортировки и хранения рекомендуется использовать сумку.

Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур и повышенной влажности. Не погружайте его в воду, не оставляйте под дождем и под прямыми лучами солнца.

Производите чистку мягкой салфеткой без применения агрессивных веществ, таких как бензин или растворители.



t.me/raylab_pro



vk.com/raylabs

raylab.ru

