



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рефлектор Raylab RL-FA005 7 дюймов

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

Описание

Рефлектор Raylab RL-FA005 7" предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря серебряной отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Универсальный Байонет Bowens делает его совместимым с большинством студийных моноблоков. RL-FA005 изготовлен из металла толщиной 1 мм, прочный и не деформируется. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами, помогая реализовать самые смелые творческие задумки.

Технические характеристики

Диаметр: 17,5 см (7")
Длина насадки: 11,5 см
Байонет: Bowens
Материал: металл
Толщина стенок: 1 мм
Внутреннее покрытие: серебристое

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Комплектация

Рефлектор – 1 шт.

Важно

Используйте рефлектор строго по назначению.

При покупке изделия убедитесь, что рефлектор не имеет косметических дефектов и соответствует требуемым характеристикам.

При установке рефлектора всегда проверяйте фиксацию всех элементов.

При установке в моноблок его необходимо вставить в пазы и слегка повернуть в сторону.

Рекомендуется снимать рефлектор с оборудования при транспортировке.

Не садитесь и не опирайтесь на оборудование во время использования и при хранении.

Для транспортировки и хранения рекомендуется использовать сумку.

В этом случае изделие дольше сохранит безупречный внешний вид.

Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур и повышенной влажности. Не погружайте его в воду, не оставляйте под дождем и под прямыми лучами солнца.

Производите чистку мягкой салфеткой без применения агрессивных веществ, таких как бензин или растворители.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации товаров – 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в сервисный центр Raylab.

Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются.

Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным.

В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.

Больше информации о товаре вы можете найти на сайте raylab.ru



raylab.ru