

# RAYLAB

## Быстроскладной октобокс Raylab RL-SQ30 для видеосвета

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Благодарим Вас за приобретение и использование  
оборудования Raylab!**

Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

**Софтбокс-октобокс Raylab RL-SQ30** — световой модификатор для осветительных приборов с байонетом mini-Bowens, предназначенный для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов.

Устройство имеет быстроскладную конструкцию, и имеет в комплекте 2 рассеивателя и сотовую насадку.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока.

### Комплектация

Октобокс — 1 шт.

Рассеиватель внутренний — 1 шт.

Рассеиватель внешний — 1 шт.

Сотовая насадка — 1 шт.

Чехол — 1 шт.



**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений  
в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного  
уведомления.**

Чехол



Рассеиватель внешний



Рассеиватель внутренний



Софтбокс-октобокс

Сотовая  
насадка

Для того чтобы привести октобокс в рабочее положение, расположите его на плоской поверхности байонетным кольцом вниз и начинайте раскладывать спицы, фиксируя их зажимами. Лучше всего раскладывать по схеме «крест-накрест». Затем закрепите внутри октобокса рассеиватели и, при необходимости, сотовую насадку.

Вставьте байонетный адаптер в прорези на байонете осветительного прибора и поверните по часовой стрелке до щелчка.

При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены.

Используйте софтбокс строго по назначению.

При установке оборудования всегда проверяйте фиксацию всех элементов.

При транспортировке софтбокс должен быть демонтирован.

Не используйте софтбокс с устройствами света, нагревающимися выше 60°C — это может привести к возгоранию.

Во избежание повреждений устройства не допускайте ударов, падений с высоты и давлению на него тяжелыми предметами.

Не используйте софтбокс в неустойчивом положении.

Не садитесь и не опирайтесь на софтбокс во время использования и при хранении.

Для транспортировки и хранения рекомендуется использовать сумку.

Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур и повышенной влажности. Не погружайте его в воду, не оставляйте под дождем и под прямыми лучами солнца.

Производите чистку мягкой салфеткой без применения агрессивных веществ, таких как бензин или растворители.



t.me/raylab\_pro



vk.com/raylabs

raylab.ru

