

Благодарим вас за приобретение студийного оборудования и аксессуаров **Raylab**.

Штатив Raylab RL-8018FS предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5кг. Чаша 65 мм. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 21 и 17 мм), зажимы секций – из прочного АВС пластика. Максимальная высота 180 см. Штатив подойдёт видеографам и видео операторам, которые работают на выезде и нуждаются в профессиональном устройстве для надежной фиксации камеры.

Штатив укомплектован съёмной головой с жидкостным демпфированием и системой постоянного (неотключаемого) контрбаланса. Голова поворачивается на 360° по горизонтали, наклоняется вперёд и назад на углы от -70° до +90°, имеет независимые фиксаторы панорамирования и независимые бесступенчатые регуляторы усилия вертикального и горизонтального демпфирования. Голова изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Видеоголовка укомплектована быстросъёмной площадкой (стандарт Manfrotto, длина 144 мм). Длина рукоятки регулируется от 350 до 560 мм.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются винтовыми замками. На концах штативных ног размещены съёмные резиновые "башмаки". Для усиления штатива используется средняя металлическая телескопическая растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний. Минимальная рабочая высота установки оборудования 800 мм Штатив оборудован пузырьковым уровнем, установленным на корпусе головы для выставления камеры в горизонтальной плоскости. В комплекте поставляется прочная нейлоновая сумка для хранения и переноски штатива.

Характеристики:

Минимальная рабочая высота: 800мм

Максимальная рабочая высота : 1800мм

Диаметр чаши: 65мм

Количество секций : 3

Максимальная нагрузка: 10кг

Угол наклона : -80° ~ +90°

Диаметр трубок штативных секций : 21мм, 17мм

Вес нетто: 6,5кг

Характеристики видеоголовы Raylab VH-01

Угол наклона: -70° / +90°

Угол вращения: 360°

Тип крепления на нижней части: резьба 3/8"

Винты на быстросъёмной площадке: 1/4" и 3/8"

Материал: алюминиевый сплав

Цвет: черный и красный

Высота: 9,5см

Вес нетто: 1,65кг

Максимальная нагрузка: 5кг



Видеостатив Raylab RL-8018FS  
алюминиевый

[www.raylab.ru](http://www.raylab.ru)