



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шторки Raylab RL-FA011 с цветными фильтрами

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

Описание

Raylab RL-FA011 это комплект из 4-лепестковых шторок, сотовой насадки и цветных фильтров. Шторки имеют крепление для фильтров и сот. Шторки устанавливаются на стандартный 7"/18 см рефлектор любого бренда и служат для ограничения светового потока, создавая более направленный поток. Нередко используются для подсветки фона и контрового освещения. Цветные фильтры можно устанавливать как по одному, так и парно, создавая комбинации цветов. Фильтры крепятся к держателю с помощью магнитов.

Технические характеристики

Шторки рефлектора

Крепление к рефлектору: 7"/18 см

Материал: сталь, алюминий.

Угол рассеивания: 40°

Фильтры

Цвет: красный, синий, зеленый, желтый.

Тип крепления: магнитное.

Материал: ПВХ

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Комплектация

Шторки рефлектора – 1 шт.,

Соты средние – 1 шт.,

Цветные фильтры – 4 шт. (красный, синий, зеленый, желтый).

Важно

При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены. При установке шторок и фильтров всегда проверяйте фиксацию всех элементов. При транспортировке шторки, соты и фильтры должны демонтированы. Не садитесь и не опирайтесь на оборудование во время использования и при хранении.

Для транспортировки и хранения рекомендуется использовать сумку.

Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур и повышенной влажности.

Не погружайте его в воду, не оставляйте под дождем и под прямыми лучами солнца. Производите чистку мягкой салфеткой без применения агрессивных веществ, таких как бензин или растворители.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации товаров – 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в сервисный центр Raylab.

Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются.

Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным.

В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.

Больше информации о товаре вы можете найти на сайте raylab.ru



raylab.ru