



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект постоянного света Raylab RL-Solar 3 LED

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab.

Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

Описание

Комплект постоянного света Raylab RL-Solar 3 LED

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab.

Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

Raylab RL-Solar 3 LED это комплект постоянного света для небольших фото- и видеостудий. Может служить базовым комплектом для блогеров и видео журналистов, а также хорошо дополнить имеющийся набор осветительного оборудования.

В качестве источника света используется светодиодная лампа мощностью 150 Вт с регулируемой цветовой температурой и возможностью дистанционного управления с помощью комплектного пульта.

Данный тип ламп отличается низким энергопотреблением и нагревом, стабильной цветовой температурой и высоким коэффициентом цветопередачи.

В комплект входят три прямоугольных софтбокса с рассеивателями, которые помогут создать мягкий и рассеянный свет, и три стойки для установки осветительных приборов в нужном положении. Также в комплект входит перекладина журавля, позволяющая размещать осветительные приборы в нужных точках.

Быстрораскладные софтбоксы с серебристой фактурной внутренней поверхностью и полупрозрачными светорассеивателями формируют равномерно распределенный световой поток. Подготовить комплект к работе или собрать будет легко.

Технические характеристики

Модель	RL-Solar 3 LED
Лампа	LED 150Вт, E27
Цветовая температура	3200K-6500K
CRI	более 90
Регулировка яркости	10%-100%
Стойки	80-220 см, 4 секции, пружинная амортизация
Перекладина	70-138 см, 2 секции (диаметр 26/22 мм)

Размер софтбокса	50*70 см, быстроскладной, 2 рассеивателя
Питание	220-240В, 50Гц, кабель 3м
В комплекте	Лампа - 3шт, пульт ДУ - 3шт, Софтбокс - 3шт, стойка - 3шт, перекладина журавля 1шт, сумка - 1шт
Размер в упаковке	83**33*22 см
Пульт ДУ	радиоканал 2,4ГГц, без шифрования

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

ВАЖНО: перед началом эксплуатации, пульт ДУ необходимо настроить. Для этого нажмите кнопку синхронизации (большая круглая кнопка с изображением антенны) в течение 10 секунд после подключения прибора к сети и включения его переключателем на силовом кабеле. Лампа моргнёт и пульт будет готов к работе.

Важно

При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены.

При установке стойки и оборудования на неё всегда проверяйте фиксацию всех элементов.

Сетевой шнур питания необходимо вставлять в должным образом заземленную электрическую розетку. Если вы не планируете пользоваться устройством в ближайшее время, отключите источник питания.

Мощность ламп не должна превышать мощность отдельной лампы в комплекте.

В противном случае это приведет к повреждению компонентов устройства.

Допускается транспортировка комплекта только в выключенном состоянии и в разобранном виде.

Не используйте стойку в неустойчивом положении.

Не садитесь и не опирайтесь на оборудование во время использования и при хранении.

Для транспортировки и хранения рекомендуется использовать сумку.

Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур и повышенной влажности. Не погружайте его в воду, не оставляйте под дождем и под прямыми лучами солнца

Больше информации о товаре вы можете найти на сайте raylab.ru



raylab.ru