

Благодарим вас за приобретение студийного оборудования и аксессуаров **Raylab**.

Перекладина для журавля **Raylab Boom Arm** предназначена для фотостудий и входит в систему креплений, необходимую в студийной работе фотографа. Изделие представляет собой двухсекционную наклонную стойку, длиной от 70 до 138 см. Перекладина имеет телескопическую конструкцию и состоит из двух алюминиевых труб, входящих одна в другую, с фиксацией винтовым зажимом. На конце малой трубы установлен стандартный адаптер для монтажа оборудования. Перекладина оснащена мешком для сыпучего груза. Он крепится на винтовой крюк на конце изделия и служит для устойчивости и равновесного положения системы. Помимо мешка, перекладина укомплектована соединительной муфтой. Она очень прочная, выполнена из конструкционного пластика и представляет собой поворотный зажим-крепление для стойки с диаметром трубы 19,20,25 и 28 мм и журавля того же размера. Это основной крепежный узел, обеспечивающий регулировку наклона перекладки. Общий вес устанавливаемого на перекладину оборудования не должен превышать 2,5 кг. Тренога в комплект не входит!

Мобильность конструкции обеспечивает её небольшой вес. Максимальная длина перекладки - до 1,38м. Максимальная грузоподъемность – 2,5кг. Вес комплекта в сборе – 0,8кг

Перед использованием продукта рекомендуем ознакомиться с мерами предосторожности во избежание поломки в связи неправильной эксплуатацией:

- При установке стойки всегда проверяйте фиксацию всех элементов для предотвращения поломки оборудования.
- Во избежание окисления не подвергайте стойку воздействию морской воды.
- Во избежание поломки оборудования соблюдайте осторожность при регулировках фотоштатива.

- При транспортировке стойки убедитесь, что все фиксаторы заблокированы.
- Не используйте стойку в неустойчивом положении.
- Не оставляйте оборудование на стойке во время транспортировки.
- Не садитесь и не опирайтесь на стойку во избежание его поломки.
- При транспортировке и хранении рекомендуется использовать сумку.

Характеристики:

Параметр	Значение
Макс. высота	2,8м
Длина перекладки	1,38м
Материал	Алюминий, поликарбонат

www.raylab.ru



Перекладина для журавля **Raylab Boom Arm**