

Благодарим вас за приобретение студийного оборудования и аксессуаров **Raylab**.

Фон складной Raylab RL-BC06 150*200см хромакей предназначен для комбинированных съёмок людей или предметов. С помощью хромакея можно «удалить» фон и «подложить» вместо него необходимое изображение или видео в видеоредакторе. Главной особенностью RL-BC06 является его конструкция: фон можно установить в рабочее (вертикальное) положение всего за 10 секунд.

Механизм намотки фона на вал и пантограф, находящиеся внутри металлического корпуса, позволяют использовать фон на выездной или студийной съёмке без дополнительной покупки стоек и перекладин для установки полотна.

Фон хромакей RL-BC06 150*200см можно установить практически вплотную к стене, расстояние до которой не будет превышать 15 см. Также не требуется никаких дополнительных креплений к стене.

Полотно фона изготовлено из плотного, полностью непрозрачного матового материала (спандекс). Высота фона регулируется, максимальный размер фона в развёрнутом положении составляет — 155×205см. Механизм намотки не позволяет сминаться и заламываться фону при скручивании.

В скрученном положении фон и механизмы находятся внутри корпуса, что гарантирует их сохранность при транспортировке и хранении.

Очистку фона следует производить с помощью пылесоса, мягкой щётки или сухой ткани. Следует оберегать полотно фона от высоких температур.

Корпус фона содержит в себе механизм намотки фона на вал, пантограф с газовыми упорами и сам фон. Пантограф с газовыми упорами предназначен для удержания фона в развёрнутом состоянии, газовые упоры также не дадут фону сложиться во время съёмки под собственным весом.

Сверху на корпусе расположена ручка для переноски и две клипсы-защёлки для предотвращения раскрытия корпуса при транспортировке.

Снизу находятся две поворотные ножки для установки фона в максимально устойчивое положение.

В сложенном состоянии размер корпуса составляет 12×12×165 см

Перед использованием продукта рекомендуем ознакомиться с мерами предосторожности во избежание поломки в связи неправильной эксплуатацией:

- При установке оборудования всегда проверяйте фиксацию всех элементов для предотвращения поломки оборудования.
- Во избежание окисления не подвергайте оборудование воздействию морской воды.
- Во избежание поломки оборудования соблюдайте осторожность при регулировках высоты фона.
- При транспортировке оборудования убедитесь, что все фиксаторы заблокированы.
- Не используйте оборудование в неустойчивом положении.
- Не садитесь и не опирайтесь на оборудование во избежание его поломки.



Фон складной Raylab RL-BC06
150*200см хромакей

www.raylab.ru