



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Быстро складной софтбокс Raylab

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы.

#### Описание

Быстро складной софтбокс Raylab – мобильный световой модификатор для студийных осветительных приборов с байонетом Bowens, рассчитанный на длительную эксплуатацию и предназначенный для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс не снимая его с источника света. Софтбокс используется с флуоресцентными и светодиодными источниками постоянного света. Купол-рефлектор софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью с высоким коэффициентом отражения. В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели «на липучках» — внутренний и внешний диффузоры. Диффузоры сделаны из полистирола стабилизированного типа с UV-покрытием. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно. Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний — по периметру купола софтбокса на широкую 5 см ленту «вглубь» софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно). Софтбокс используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. Благодаря прямоугольной форме, софтбокс имитирует естественное освещение «от окна». Комплектуется чехлом для хранения и переноски.

#### Технические характеристики

Модель	SQ6090	SQ80120	SQ30140
Размер, см	60*90	80*120	30*140
Количество спиц/дуг	4	4	4
Вес без упаковки без крепления, кг	0,85	1,35	1,1
Вес без упаковки с креплением, кг	1,1	1,7	1,4
Внутренний рефlector	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Внешний рефlector	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Байонет	Bowens	Bowens	Bowens
Соты с комплекте	Нет	Нет	Да

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

#### Комплектация

Купол софтбокса – 1 шт., спица – 4 шт., внутренний рефлектор – 1 шт., внешний рефлектор – 1 шт., байонетный адаптер – 1 шт., чехол – 1 шт.

## **Важно**

При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены. Используйте софтбокс строго по назначению.

При установке оборудования всегда проверяйте фиксацию всех элементов.

При транспортировке софтбокс должен быть демонтирован.

Не используйте софтбокс с устройствами света, нагревающимися выше 60°C – это может привести к возгоранию.

Во избежание повреждений устройства не допускайте ударов, падений с высоты и давлению на него тяжелыми предметами.

Не используйте софтбокс в неустойчивом положении.

Не садитесь и не опирайтесь на софтбокс во время использования и при хранении.

Для транспортировки и хранения рекомендуется использовать сумку.

Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур и повышенной влажности. Не погружайте его в воду, не оставляйте под дождем и под прямыми лучами солнца.

Производите чистку мягкой салфеткой без применения агрессивных веществ, таких как бензин или растворители.

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации товаров – 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в сервисный центр Raylab.

Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются.

Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным.

В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.

Больше информации о товаре вы можете найти на сайте [raylab.ru](http://raylab.ru)



[raylab.ru](http://raylab.ru)